

MANUEL D'INSTALLATION











TABLE DES MATIERES

NOTICE D'INSTALLATION

P.1 : Table des Matières

P.2 : Carte de Garantie - Adresse MAC et Code d'activation

P.3 : Installation et Description de l'IDC WEB

P.4 : Première utilisation 1/2

P.5 : Première utilisation 2/2

P.6 : Création du compte Installateur

P.7 : Consultation du Tableau de bord Installateur

P.8 : Consultation et Renseignements Client(s) 1/2

P.9 : Consultation et Renseignements Client(s) 2/2



Ne jetez jamais cet équipement avec les ordures ménagères. Les produits électriques et électroniques contiennent des substances qui peuvent nuire à l'environnement si elles ne reçoivent pas de traitement correct.

Le symbole du conteneur d'ordures barré signifie qu'à cet équipement lui correspond le ramassage sélectif d'appareils électroniques et qu'il se différencie du reste des déchets urbains. Pour une gestion environnementale correcte, il devra être déposé à la fin de sa vie utile dans les centres de ramassage prévus à cet effet. Les pièces qui forment l'équipement peuvent être recyclées. Par conséquent, respectez la règlementation en vigueur concernant la protection environnementale. Si vous le remplacez par un autre, vous devrez le remettre à votre distributeur ou bien le déposer dans un centre de ramassage spécialisé. Toute infraction est soumise à des sanctions et aux mesures établies par la Loi pour la protection de l'environnement.



Avant de Commencer...



Une carte d'activation de la régulation est présente dans le manuel d'utilisation de la régulation. IL EST IMPERATIF QUE L'UTILISATEUR DE LA REGULATION CONSERVE PRECIEUSEMENT CETTE CARTE DE GARANTIE !

Cette carte contient l'*Adresse MAC* composée de 12 caractères alphanumériques. ainsi que le *Code d'activation* composé de 4 séries de 3 caractères alphanumériques permettant d'activer le compte **BAILLCONNECT** de votre client **après quoi il va pouvoir, depuis son profil sur le site** <u>baillconnect.com</u>, générer une invitation afin de vous donner accès au tableau de bord et au suivi technique de sa régulation.

Si votre client égare sa carte de garantie il vous est toujours possible de consulter l'Adresse MAC et le Code d'activation directement sur le boitier IDC WEB tel que ci-dessous en utilisant les touches flèches gauche / droite :







CABLAGE DE L'IDC WEB



- Unité Centrale (UC) connectée
- Erreur de communication avec l'UC, (attendre 5 minutes si l'IDC Web ! vient d'être branchée alors que l'UC était déjà allumée)
- Le Site BaillConnect à envoyé de nouvelle informations
- Nuage/Liste* : Communication correcte avec site BAILLCONNECT යි. (clignote si problème de communication internet)
- 믓

Prise Ethernet connecté et DHCP ok

*Si la prise Ethernet est affichée, et que le Nuage/liste n'est pas affiché du tout, alors le DHCP n'a pas fonctionné, il s'agit donc très certainement d'un problème au niveau du cable RJ45 n'ayant pas de masse. (ou de serveur DHCP non fonctionnel, problème d'attribution d'adresse IP par le routeur ou la box internet)



Première Utilisation :

Lorsque vous accédez au site www.baillconnect.com, une page d'accueil vous présente l'ensemble des possibilités que vous offre la gestion à distance.

IMPORTANT !

Avant tout, votre client doit avoir créé son compte utilisateur et vous avoir invité comme Installateur attitré en saisissant votre adresse e-mail dans l'onglet «PARAMETRES» puis «TECHNICIEN DE LA REGULATION» Après quoi, vous pouvez cliquer ici. –

...ou bien ici



DE N'IMPORTE QUEL APPAREIL

Que vous utilisiez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, vous pouvez gérer vos régulations connectées avec ces différents format.









Première Utilisation :

Vous aurez alors le choix entre 2 volets...

Naturellement en tant qu' Installateur il convient de cliquer sur le volet de gauche.





Première Utilisation :

Il est maintenant temps de créer votre compte !

Par défaut, il vous sera proposé de vous connecter, mais votre compte n'est pas encore créé, cliquez donc sur :

«Vous n'avez pas encore de compte ?»



Il vous sera demandé de renseigner les champs obligatoires notamment votre numéro SIREN afin de pouvoir passer à l'étape suivante.

Une fois les champs requis dûment remplis, cliquez sur le bouton INSCRIPTION



Consultation :

Malgré la création de votre compte, vous ne pourrez accéder à votre tableau de bord BAILLCONNECT que lorsque votre premier client particulier vous aura ouvert l'accès. Vous recevrez alors un e-mail automatique sur votre messagerie contenant le lien d'activation de votre session Installateur.

Par la suite, il vous sera possible de visualiser l'ensemble de vos clients utilisant BAILLCONNECT ainsi que le détail de chacune des régulations présentes chez votre/vos client(s) vous offrant ainsi la possibilité de réaliser un premier diagnostic en cas de disfonctionnement et déterminer si un déplacement est nécessaire ou non.

X		B @ILLC Réd	CONNEC	T * rée		•
	MES RÉGULA	TIONS MON	I COMPTE	AIDE & CONTAG	CT	
		LISTE DE	VOS CLIENTS			
	Nom	Téléphone	Ville	Régulations	Création	
	Durand Jean-Michel jmdurand@orange.fr	06 30 66 99 00	PERPIGNAN	2	26-02-2019 17h29	
			• • •			
	Principe de gestion pi	AIDE ET DOC	UMENTATIO	N		

Beill Connect

Lorsque vous sélectionnez un de vos clients, vous avez alors accès à toutes ses informations mais



INFORMATIONS CLIENTS SUPPRIMER LE CLIENT SUPPRIMER LE CLIENT Nom et prénom : Durand Jean-Michel sse: Rue des Rosiers PERPIGNAN jmdurand@orange.fr Nom et prénom 06 30 66 99 00 ne Adresse : "Non renseigné" Email : sgarcia@baillindustrie.com Ville : Non renseigné Téléphone : Non renseigné Création : 26-02-2019 17h29 **KEGULATIONS DU CLIENT** NOTA : En cas de Code Erreur sur l'unité Intérieure veuillez consulter le tableau de correspondance sur le site BAILLCONNECT à l'adresse suivante : http://baillindustrie.fr/FR/images/documentations/ MAISON PERPIGNAN Baillindustrie REGULCODESERREURS.pdf PERPIGNAN (66000) WEBLOGIN RIVESALTES (66600) Froid Daikin On Unité Intérieure 26°C 26°C Mode UI On / Off --0 Consigne ---Retour 122 Code d'erreur Intesis non connectée Ventil ---83 Unité Centrale Mode UC Chaud Version 81 Canal 4 RT2012 Non D88899D99A94 Interface de communication

192.168.1.120

Adresse IP

Adresse MAC D88039D99AA4

Vous aurez également la possibilité de visualiser le détail de fonctionnement de chaque thermostat ainsi que la programmation horaire en cours pour chaque régulation en temps réel...

B@ILL CONNECT[°]

MES	S CLIENTS MON CO	OMPTE A	IDE & CONTACT		
т	HERMOSTATS ^		PROGRAMMATION \checkmark		
	THER	MOSTAT 1			
Num: 1	JOFFKIW				
Nom et prénom : Garcia Stéphane Email : sgarcia@baillindustrie.com		Adre	Adresse : "Non renseigné" Ville : Non renseigné		
		Vi			
Telephon	Telephone : Non renseigne		IOIT. 20-02-2019 171129		
Dernière MÀJ :	2019-03-29 15:24:30		Version: 17		
	THER	ΜΟςτατ 2			
	PROGRAMM	ATION HORAIRI	E (1)		
_		—			
ON	OFF	😭 CONF	ORT 💋 ÉCO 🗶 OFF		
00h 01h 0 Lundi	12h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 1	0h 11h 12h 13h 14h	15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h	22h 23h 24ł	
Mardi					
Mercredi					
Vendredi					
Samedi					



NOTES



POUR TOUTE QUESTION OU RENSEIGNEMENT TECHNIQUE RAPPROCHEZ VOUS DE VOTRE DISTRIBUTEUR ATTITRÉ

RETROUVEZ TOUTS LES NOTICES TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE :

WWW.BAILLCONNECT.COM

BAILLINDUSTRIE 2 Avenue Jacques VAUCANSON 66600 RIVESALTES - FRANCE

